



# SPRINTER

Notice d'utilisation complémentaire - Affectation des fusibles



9065843505

N° de commande 6462 7709 43 Référence 906 584 35 05 Edition 07-14



Mercedes-Benz

## Symboles

### ATTENTION

Les avertissements servent à attirer votre attention sur les situations pouvant mettre en danger votre santé ou votre vie ou pouvant mettre en danger la santé ou la vie d'autres personnes.

### Protection de l'environnement

Les remarques relatives à la protection de l'environnement vous fournissent des informations sur un comportement écologique responsable ainsi que sur l'élimination du véhicule dans le respect des règles de protection de l'environnement.

 Les remarques relatives aux dommages matériels vous informent sur les risques de dommages possibles sur votre véhicule.

 Remarques pratiques ou autres informations pouvant vous être utiles.

- ▶ Ce symbole indique une opération à effectuer.
- ▶ Une succession de ces symboles indique une suite d'opérations à effectuer.
- (▷ Ce symbole vous indique où trouver d'autres informations relatives à un thème.
- ▷ ▷ Ce symbole indique que la description de l'avertissement ou de l'opération se poursuit à la page suivante.

**Visuel** Cette police de caractères indique un affichage sur le visuel et sur le moniteur de la caméra de recul.

## Marques déposées

ESP® est une marque déposée de Daimler AG.

## Distributeur du véhicule

### Etats-Unis:

Mercedes-Benz USA, LLC  
One Mercedes Drive  
Montvale, NJ 07645-0350  
www.mbusa.com  
www.mbsprinterusa.com  
Customer Assistance Center :  
1-877-762-8267

### Canada:

Mercedes-Benz Canada, Inc.  
98 Vanderhoof Avenue  
Toronto, ON M4G 4C9  
www.mercedes-benz.ca  
Customer Relations Department :  
1-800-387-0100

Mercedes-Benz USA, LLC et Mercedes-Benz Canada, Inc. sont des entreprises de Daimler. Uniquement pour le Canada : On entend par « distributeur SPRINTER agréé » un distributeur SPRINTER Mercedes-Benz agréé.

## Mentions légales

### Internet

Pour en savoir plus sur les véhicules Mercedes-Benz, consultez les sites Internet suivants :  
<http://www.mercedes-benz.com>  
<http://www.mbusa.com> (uniquement pour les Etats-Unis)  
<http://www.mercedes-benz.ca> (uniquement pour le Canada)

### Rédaction

Pour toutes les questions et suggestions relatives à cette notice d'utilisation, veuillez vous adresser à la rédaction technique dont l'adresse est indiquée sur la page de titre.

© Mercedes-Benz USA, LLC

© Mercedes-Benz Canada, Inc.

Mercedes-Benz USA, LLC et Mercedes-Benz Canada, Inc. sont des entreprises de Daimler. Toute reproduction, traduction ou publication, même partielle, interdite sans notre autorisation écrite.

## Constructeur du véhicule

Daimler AG  
Mercedesstraße 137  
D-70327 Stuttgart  
Allemagne

---

**Index alphabétique ..... 2**

---

**Fusibles et relais ..... 3**

**A****Alimentation électrique**

Fusibles ..... 3

**F****Fusibles** ..... 3Boîte à fusibles dans le caisson du  
siège avant gauche ..... 10

Boîte à fusibles principale ..... 3

**R****Relais** ..... 3

Boîte à fusibles principale ..... 9

## Fusibles

### Consignes de sécurité générales

#### ATTENTION

Si vous intervenez au niveau d'un fusible défectueux, le pontez ou le remplacez par un fusible dont le calibre est supérieur, les câbles électriques peuvent subir une surcharge. Un incendie peut alors se déclarer. Il y a risque d'accident et de blessure.

Remplacez toujours les fusibles défectueux par des fusibles neufs spécifiques de même calibre.

Les fusibles défectueux doivent être remplacés par des fusibles équivalents dont le calibre correspond à celui indiqué sur les vues d'ensemble suivantes. Les fusibles équivalents sont reconnaissables à leur couleur et à leur calibre. Pour tout renseignement, adressez-vous à un atelier qualifié.

Si le fusible neuf fond également, faites rechercher et éliminer la cause du problème par un atelier qualifié.

Les fusibles et les relais des équipements de série se trouvent dans la boîte à fusibles principale située en dessous de la planche de bord, côté conducteur.

Les fusibles et les relais pour l'équipement optionnel se trouvent dans la boîte à fusibles située dans le siège du conducteur ainsi que dans son caisson. Faites remplacer les fusibles qui se trouvent dans le caisson du siège uniquement par un atelier qualifié.

- Avant de remplacer un fusible, coupez le contact et arrêtez les consommateurs électriques.


### Code du véhicule

Code M16 - Véhicule peu polluant Proconve L6

Code MH3 - Moteur peu polluant EPA 13/ CARB

Code XM0 - Modèle restylé (restylage 2013)


### Boîte à fusibles principale



Boîte à fusibles en dessous de la planche de bord, côté conducteur

- **Ouverture :** déverrouillez le couvercle (position **1** de la fermeture rapide) et enlevez-le.
- **Fermeture :** mettez le bas du couvercle en place, puis rabattez la partie supérieure. Le couvercle doit s'encliquer.
- Verrouillez le couvercle (position **2** de la fermeture rapide).

## Emplacement



## Fusibles

Le fusible F87 (30 A) pour le convertisseur CC/CC se trouve sous le module de fusibles et de relais SRB dans la boîte à fusibles principale. Faites remplacer ce fusible uniquement par un atelier qualifié.

Module de fusibles et de relais SRB

N°	Consommateur	Calibre
1	Avertisseur sonore	15 A
2	Contacteur d'allumage ELV (verrouillage électrique de la direction)	25 A
3	Borne 30 Z, véhicules équipés d'un moteur à essence/contacteur d'allumage/ combiné d'instruments	10 A
4	Commutateur d'éclairage/unité de contacteurs sur la console centrale	5 A

N°	Consommateur	Calibre
5	Essuie-glaces avant	30 A
6	Pompe à carburant	15 A
	Borne 87 (5) <sup>1</sup>	10 A
7	MRM (module de la jupe de direction)	5 A
8	Borne 87 (2)	20 A
9	Borne 87 (1)	25 A
	Borne 87 (3), véhicules équipés d'un moteur à essence	20 A
	Borne 87 (3), véhicules équipés d'un moteur diesel	25 A
10	Borne 87 (4)	10 A
11	Borne 15 R véhicule	15 A
12	Calculateur des airbags	10 A

<sup>1</sup> Véhicules avec code MI6/MH3/XM0.

N°	Consommateur	Calibre
13	Allume-cigare/éclairage de la boîte à gants/auto-radio/hayon élévateur carrossier/prise pour appareil de navigation portable (PND)	15 A
14	Prise de diagnostic/commutateur d'éclairage/ combiné d'instruments/désactivation de l'avertisseur de marche arrière/protection anti-ivol avec tracking du véhicule	5 A
15	Correcteur de site des projecteurs/chauffage avant	5 A
16	Borne 87 (1) Borne 87 (3) <sup>1</sup>	10 A
17	Calculateur des airbags	10 A
18	Borne 15 véhicule/ contacteur des feux stop	7,5 A
19	Plafonniers	7,5 A
20	Lève-vitre porte du passager/borne 30/2 SAM (module de saisie des signaux et de commande)	25 A
21	Calculateur moteur	5 A
22	Système de freinage (ABS)	5 A
23	Démarrreur	20 A
	Borne 87 (6) <sup>1</sup>	10 A

N°	Consommateur	Calibre
24	Moteur diesel, composants du moteur/calculateur, véhicules équipés d'un moteur au gaz naturel NGT <sup>2</sup>	10 A
25	Prise 12 V (console centrale) pour kit anticrevaison	25 A

## Bloc de fusibles F55/1

N°	Consommateur	Calibre
1	Calculateur de la porte du conducteur	25 A
2	Prise de diagnostic	10 A
3	Système de freinage (vannes)	25 A
4	Système de freinage (pompe d'alimentation)	40 A
5	Borne 87 (2a), moteur M272, OM651	7,5 A
	Borne 87 (2a), moteur OM642, OM651 <sup>3</sup>	10 A
6	Borne 87 (1a), moteur OM642 <sup>6</sup>	10 A
	Borne 87 (1a), moteur OM651 <sup>6</sup>	7,5 A
	Borne 87 (3a), moteur M272, M271, OM651	7,5 A
7	Lave-phares	30 A

<sup>1</sup> Véhicules avec code MI6/MH3/XM0.

<sup>2</sup> Propulsion au gaz naturel.

<sup>3</sup> ALENA.

<sup>6</sup> Véhicules avec code XM0.

N°	Consommateur	Calibre
8	EDW (alarme antivol et antieffraction)/gyrophare/gyrophare avec avertisseur d'intervention	15 A
9	Module clignotants additionnels	10 A


## Bloc de fusibles F55/2

N°	Consommateur	Calibre
10	Radio 1 DIN Radio 2 DIN	15 A 20 A
11	Téléphone portable/ tachygraphe/enregistreur additionnel <sup>4</sup> / Cradle Navigation <sup>6</sup>	7,5 A
12	Soufflante avant/chauffage additionnel vitesse de soufflante 1	30 A
13	Minuterie du chauffage additionnel/récepteur radio/emplacement DIN du prééquipement électrique/FleetBoard/protection antivol avec tracking du véhicule	7,5 A
14	Chauffage de siège	30 A
15	Calculateur du système de freinage	5 A
16	Chauffage, chauffage arrière/climatiseur avant	10 A
17	Eclairage confort	10 A
	Détecteur de mouvement	7,5 A

<sup>4</sup> Amérique latine uniquement.

<sup>6</sup> Véhicules avec code XM0.


N°	Consommateur	Calibre
	Spot de lecture et éclairage du compartiment de chargement (distribution)	10 A
	Eclairage du compartiment à bagages	7,5 A
18	Climatiseur arrière	7,5 A



Boîte à fusibles en amont dans le caisson de batterie (dans le plancher côté gauche) F59

N°	Consommateur	Calibre
1	Relais de préchauffage	80 A
	Pompe à air secondaire (véhicules équipés d'un moteur à essence)	40 A
2	Ventilateur du moteur du climatiseur (cabine sans paroi de séparation et sans climatiseur arrière)	60 A
	Ventilateur du moteur du climatiseur (cabine avec paroi de séparation et sans climatiseur arrière renforcé)	40 A

N°	Consommateur	Calibre
	Ventilateur du moteur du climatiseur (cabine) Ventilateur à aspiration électrique	40 A
	Relais du démarreur borne 15 <sup>6</sup>	25 A
	Relais du démarreur non protégé <sup>6</sup>	25 A
3	SAM (module de saisie des signaux et de commande)/SRB (module de fusibles et de relais)	80 A
4	Batterie additionnelle/ ralentisseur	150 A
	Climatiseur arrière	80 A
5	Borne 30 boîtes à fusibles en amont, SAM (module de saisie des signaux et de commande)/SRB (module de fusibles et de relais)	150 A
	Borne 30 Entrée chauffage auxiliaire électrique (PTC) <sup>6</sup>	Pont
6	Borne du caisson de siège	Pont
	Boîte à fusibles en amont dans le caisson de siège <sup>6</sup>	Pont
7	Climatiseur arrière	80 A
	Chauffage auxiliaire électrique (PTC)	150 A




N54.15-2266-31

Boîte à fusibles en amont dans le caisson du siège du conducteur (batterie d'appoint uniquement) F59/7

N°	Consommateur	Calibre
1	Non affecté	
2	SAM (module de saisie des signaux et de commande)/SRB (module de fusibles et de relais)	80 A
3	Non affecté	
4	Entrée batterie d'appoint	150 A
5	Borne du caisson de siège Boîte à fusibles dans le caisson de siège	Pont
6	SAM (module de saisie des signaux et de commande)/SRB (module de fusibles et de relais), borne 30, boîte à fusibles	150 A
7	Entrée batterie additionnelle Alimentation de sécurité de la prise dans le cas d'une batterie additionnelle	Pont
8	Ralentisseur en liaison avec un relais coupe-batterie	100 A

<sup>6</sup> Véhicules avec code XM0.

N°	Consommateur	Calibre
9	Batterie additionnelle	150 A
10	Pompe hydraulique de la lame biaise Hayon élévateur Benne	250 A




N54.15-2265-31

Boîte à fusibles en amont dans le caisson du siège du conducteur (batterie d'appoint uniquement)  
F59/8

N°	Consommateur	Calibre
11	Entrée borne 30, batterie de démarrage	Pont
12	Non affecté	
13	Chauffage auxiliaire électrique (PTC)	150 A
	Climatiseur arrière	80 A
14	Ventilateur du moteur du climatiseur (cabine sans paroi de séparation et sans climatiseur arrière)	60 A
	Ventilateur du moteur du climatiseur (cabine avec paroi de séparation et sans climatiseur arrière renforcé)	40 A
	Ventilateur du moteur du climatiseur (cabine de modèles à superstructure ouverte)	40 A

N°	Consommateur	Calibre
	Ventilateur à aspiration électrique	70 A
15	Non affecté	
16	Ralentisseur pas en liaison avec un relais coupe-batterie	100 A
	Relais coupe-batterie	150 A
17	Non affecté	
18	Alternateur	300 A

## Relais dans la boîte à fusibles principale




N°	Relais	Désignation
R1	K40/9	Relais de l'avertisseur sonore
R2	K40/9	Relais d'essuie-glace, vitesse 1/2
R3	K40/9	Relais de la pompe à carburant <sup>5</sup>
	K40/9	Relais du démarreur borne 15 <sup>1</sup>
R4	K40/9	Activation et désactivation du relais d'essuie-glace
R5	K40/9	Relais du démarreur borne 50
R6	K40/9	Relais borne 15 R (contact de travail)
R7	K40/9	Relais du calculateur moteur borne 87
R8	K40/9	Relais borne 15 (renforcé)

<sup>5</sup> Pas sur les véhicules avec code MI6/MH3/XM0.

<sup>1</sup> Véhicules avec code MI6/MH3/XM0.


### Boîte à fusibles dans le caisson du siège avant gauche



Boîte à fusibles dans le caisson du siège, sur le côté extérieur

- **Ouverture :** réglez le siège avant dans sa position la plus haute.
- Faites pression sur les 2 ressorts de verrouillage ① et enlevez le couvercle.
- **Fermeture :** mettez le bas du couvercle en place, puis rabattez la partie supérieure. Le couvercle doit s'encliqueter.

## Emplacement



## Fusibles

Bloc de fusibles F55/3

N°	Consommateur	Calibre
1	Réglage des rétroviseurs/chauffage de la lunette arrière	5 A
2	Essuie-glace arrière	30 A
3	Chauffage additionnel, minuterie/caméra de recul/contacteur du couloir de point mort, aide au démarrage et transmission intégrale/système moteur tournant sans clé/emplacement DIN du prééquipement électrique (toit)/FleetBoard/protection antivol avec tracking du véhicule/éclairage du marteau de secours à l'arrière	5 A

N°	Consommateur	Calibre
4	Tachygraphe/ADR (régulation du régime de travail)/prise de force/AAG (périphérique de la remorque)	7,5 A
5	Fonction ECO-Start/calculateur	5 A
	EGS (commande électronique de boîte de vitesses)	10 A
6	Calculateur de la transmission intégrale	5 A
	Pompe à huile additionnelle	10 A
7	EWM (module électronique du levier sélecteur)	10 A

N°	Consommateur	Calibre
8	Hayon élévateur/véhicule avec benne PARKTRONIC <sup>6</sup>	10 A
9	Climatiseur arrière, embrayage de compresseur, avertisseur de marche arrière désactivable	7,5 A

## Bloc de fusibles F55/4

N°	Consommateur	Calibre
10	Borne 30, carrossier	25 A
11	Borne 15, carrossier	15 A
12	D+, carrossier	10 A
13	Pompe à carburant FSCM (Fuel Sensing Control Module)	20 A
	Relais de la pompe à carburant <sup>1, 3</sup>	15 A
14	Prise de remorque	20 A
15	Calculateur de la détection de remorque	25 A
16	Système de contrôle de la pression des pneus PARKTRONIC <sup>7</sup>	7,5 A
17	PSM (module spécial paramétrable)	25 A
18	PSM (module spécial paramétrable)	25 A

## Bloc de fusibles F55/5

N°	Consommateur	Calibre
19	Unité de commande au plafonnier sans EDW (alarme antivol et antieffraction) et sans capteur de pluie	5 A
	Unité de commande au plafonnier avec EDW (alarme antivol et antieffraction)	25 A
	Unité de commande au plafonnier avec capteur de pluie	25 A
20	Eclairage de la plaque d'immatriculation (distribution)/feux de gabarit <sup>3</sup> /feux d'identification <sup>3</sup>	7,5 A
21	Borne 30, système électrique de la superstructure (distribution)	15 A
	Chauffage de la lunette arrière sans EDW (alarme antivol et antieffraction)	30 A
	Chauffage de la lunette arrière avec EDW (alarme antivol et antieffraction)	15 A
22	Chauffage de la lunette arrière 2	15 A
	Prise du véhicule (distribution)	20 A

<sup>6</sup> Véhicules avec code XM0.

<sup>1</sup> Véhicules avec code MI6/MH3/XM0.

<sup>3</sup> ALENA.

<sup>7</sup> Pas de restylage.

N°	Consommateur	Calibre
23	Prise 12 V arrière gauche, compartiment de chargement/arrière	15 A
	Système électrique superstructure d'une autre marque	10 A
24	Prise 12 V caisson du siège du conducteur	15 A
25	Prise 12 V arrière droite, compartiment de chargement/arrière	15 A
26	Chauffage additionnel à eau chaude	25 A
27	Chauffage auxiliaire électrique (PTC)	25 A
	Chauffage additionnel à air chaud	20 A

## Bloc de fusibles F55/6

N°	Consommateur	Calibre
28	Relais du démarreur SRB (module de fusibles et de relais) <sup>3, 6</sup> Démarreur dans le cas de l'assistance du réseau de bord par la batterie additionnelle	25 A
29	Borne 87 (7) système d'alimentation en gaz, véhicules équipés d'un moteur au gaz naturel NGT <sup>2</sup>	7,5 A

N°	Consommateur	Calibre
	Calculateur SCR <sup>8</sup> , véhicules équipés du post-traitement des gaz d'échappement <sup>3</sup>	10 A
	Borne 30 transmission intégrale, calculateur	30 A
30	Ventilateur de l'échangeur de chaleur additionnel	15 A
	Servofrein <sup>3</sup>	30 A
31	Soufflante, chauffage arrière	30 A
	Fermeture assistée de la porte coulissante gauche	15 A
	Porte coulissante électrique gauche	30 A
32	Alimentation du relais SCR <sup>8</sup> , véhicules équipés du post-traitement des gaz d'échappement	5 A
	KEYLESS-ENTRY	10 A
33	Porte coulissante électrique droite	30 A
	Fermeture assistée de la porte coulissante droite	15 A
	Calculateur du correcteur de niveau (ENR)	30 A
	Compresseur suspension pneumatique	30 A

<sup>3</sup> ALENA.

<sup>6</sup> Véhicules avec code XM0.

<sup>2</sup> Propulsion au gaz naturel.

<sup>8</sup> Réduction catalytique sélective.

N°	Consommateur	Calibre
34	Réservoir de DEF (Diesel Exhaust Fluid) du chauffage SCR <sup>8</sup> 3, véhicules équipés du post-traitement des gaz d'échappement (moteur diesel à 6 cylindres) <sup>9, 3</sup>	15 A
	Chauffage SCR <sup>8</sup> 1 AdBlue <sup>®</sup> , véhicules équipés du post-traitement des gaz d'échappement moteur diesel <sup>10</sup>	20 A
35	Flexible du chauffage SCR <sup>8</sup> 2, véhicules équipés du post-traitement des gaz d'échappement (moteur diesel à 6 cylindres) <sup>9, 3</sup>	15 A
	Chauffage SCR <sup>8</sup> 2 AdBlue <sup>®</sup> , véhicules équipés du post-traitement des gaz d'échappement (moteur diesel) <sup>10</sup>	25 A
36	Pompe d'alimentation du chauffage SCR <sup>8</sup> 1, véhicules équipés du post-traitement des gaz d'échappement (moteur diesel à 6 cylindres) <sup>9, 3</sup>	10 A
	Commande SCR <sup>8</sup> du chauffage 3 AdBlue <sup>®</sup> , véhicules équipés du post-traitement des gaz d'échappement (moteur diesel) <sup>10</sup>	15 A

## Bloc de fusibles F55/7

N°	Consommateur	Calibre
37	COLLISION PREVENTION ASSIST/FCW (Forward Collision Warning)	5 A
	Avertisseur d'angle mort/BSM (Blind Spot Monitor)	5 A
38	Caméra multifonction (MK) avec assistant des feux de route	10 A
	avec avertisseur de changement de voie	10 A
39	Système électrique de la superstructure (distribution)	7,5 A
	Climatiseur arrière	7,5 A
	Aérateur de toit	15 A
	Avertisseur d'intervention	15 A
40	Courant de charge de la batterie d'appoint <sup>11</sup>	15 A
41	SAM (module de saisie des signaux et de commande), tension de référence de la batterie d'appoint <sup>11</sup>	7,5 A
42	Climatiseur arrière	30 A
43	Marchepied électrique/ porte coulissante électrique côté droit	10 A

<sup>8</sup> Réduction catalytique sélective.

<sup>9</sup> Véhicules avec code MH3.

<sup>3</sup> ALENA.

<sup>10</sup> Pas sur les véhicules avec code MH3.

<sup>11</sup> Véhicules équipés d'une batterie d'appoint.

N°	Consommateur	Calibre
44	Marchepied électrique/ porte coulissante électri- que côté gauche	10 A
45	Marchepied électrique, commande et bruiteur d'alerte	5 A


### Fusibles dans le caisson du siège avant gauche

Des fusibles supplémentaires se trouvent dans le caisson du siège

- pour le climatiseur arrière
- pour le chauffage du pare-brise
- pour d'autres organes du véhicule (pompe de direction assistée, batterie additionnelle, relais coupe-batterie et chauffage PTC, par exemple)
- pour le ralentisseur, le hayon élévateur, la pompe hydraulique et les véhicules avec benne (carrossiers)

Faites remplacer les fusibles qui se trouvent dans le caisson du siège uniquement par un atelier qualifié.

## Relais dans le caisson du siège avant gauche



N54.15-2247-31

N°	Relais	Désignation
R1	K6	Relais du démarreur, véhicules avec direction à droite <sup>6</sup>
R2	K41	Relais de délestage borne 15
R3	K41/5	Relais du démarreur borne 15
R4	K64 K110	Relais d'insufflation d'air secondaire/pompe à air secondaire Relais SCR <sup>8</sup> , véhicules équipés du post-traitement des gaz d'échappement
R5	K27	Relais de la pompe à carburant
R6	K23/1	Relais de la soufflante, soufflante avant 1
R7	K41/2	Relais de délestage borne 15 R
R8	K6/1 K6	Relais du démarreur/de la batterie additionnelle Relais du démarreur, véhicules avec direction à gauche <sup>6</sup>
R9	K13/5	Relais 1 du chauffage de la lunette arrière
R10	K13/6 K51/15	Relais 2 du chauffage de la lunette arrière avec EDW (alarme antivol et antieffraction) Relais de la lame braise, feu de croisement gauche

<sup>6</sup> Véhicules avec code XM0.

<sup>8</sup> Réduction catalytique sélective.

N°	Relais	Désignation
R11	K117/3	Relais 1 du marchepied électrique, gauche
	K51/16	Relais de la lame biaise, feu de croisement droit
R12	K117/4	Relais 2 du marchepied électrique, gauche
	K51/17	Relais de la lame biaise, feu de route gauche
R13	K41/3	Relais de délestage borne 15 (2)
	K51/18	Relais de la lame biaise, feu de route droit
R14	K13/7	Relais 1 du chauffage du pare-brise
R15	K88	Relais du carrossier borne 15
R16	K88/1	Relais du carrossier borne 61 (D+)
R17	K95	Relais du prééquipement du hayon élévateur
	K93	Relais de l'éclairage confort
R18	K2	Relais du lave-phares
R19	K51/10	Relais du gyrophare avec avertisseur d'intervention
R20	K39/3	Relais de l'EDW (alarme antivol et antieffraction), avertisseur sonore
R21	K108	Relais des feux de gabarit/des feux d'identification <sup>3</sup>
	K116	Relais de l'éclairage de la plaque d'immatriculation (distribution)
	K23/2	Relais de la soufflante, chauffage additionnel à air chaud vitesse de soufflante 1
R22	K23/3	Relais de la soufflante, chauffage additionnel à air chaud vitesse de soufflante 2
R23	K39/1	Relais de l'avertisseur d'intervention
	K124/1	Relais borne 61 (D+), protection antivol avec tracking du véhicule
R24	K117/1	Relais 1 du marchepied électrique, droit
R25	K117/2	Relais 2 du marchepied électrique, droit
R26	K121	Désactivation du relais de l'avertisseur de marche arrière
	K124	Relais de la protection antivol avec tracking du véhicule

<sup>3</sup> ALENA.

**Autres relais**

N°	Relais	Désignation
–	K57	Relais coupe-batterie, véhicules avec direction à gauche
–	K57/4	Relais coupe-batterie, véhicules avec direction à droite
–	K9	Relais du climatiseur, ventilateur additionnel (duo)
–	K9/2	Relais du climatiseur, ventilateur additionnel (mono)
–	K9/5	Relais du climatiseur arrière, ventilateur additionnel
–	K120	Relais de la batterie d'appoint <sup>11</sup>

<sup>11</sup> Véhicules équipés d'une batterie d'appoint.



